



Установить проволочную перемычку от вывода R4_628 к выводу 8 ис: SP485