

Для сброса настроек нужно выполнить следующие действия:

Скачайте и разархивируйте файлы на сайте fs.atol.ru , раздел -Файловый архив-, папка -УТМ АТОЛ HUB-19_.

Для версии образа УТМ HUB-19 2х, архив называется [rec19-reset-settings_3.4-2273](#).

Для версии образа УТМ HUB-19 3х, архив называется [rec19-reset-settings-x11_3.5-2709](#).

Если пользователь не осведомлен о версии образа УТМ HUB 19, попробуйте провести процедуру описанную ниже по очереди, сначала для версии образа 2х, затем для версии 3х.

1. Сохранить на ПК файлы для сброса настроек **recovery.tar** и **signature.bin** (файлы находятся в архивах, указанных по ссылкам выше).
2. Подготовить технологический USB флеш-накопитель – отформатировать его под файловую систему FAT32, предварительно сохранив на другом носителе памяти все нужные файлы.
3. Сохранить файлы **recovery.tar** и **signature.bin** в корневую папку USB флеш-накопителя.
4. Выключить УТМ АТОЛ, если он был включен, отсоединив блок питания от разъема питания.
5. Отсоединить от разъемов кабели всех внешних устройств, а также все USB носители.
6. Включить УТМ АТОЛ, подключив блок питания к изделию, затем – к сети 220 В.
7. Дождаться полной загрузки (2-3 минуты).
8. Установить в разъем технологический USB флеш-накопитель, процедура сброса настроек будет запущена автоматически.
9. Дождаться завершения сброса настроек (около 2-3 минут).
10. Извлечь USB флеш-накопитель.
11. Перезагрузить УТМ АТОЛ, отключив и через минуту подключив блок питания. Дождаться полной загрузки.