

Замена БОФД в уже зарегистрированной ККТ (Клонирование БОФД)

Для замены БОФД в уже зарегистрированной ККТ в целях ремонта необходимо сделать следующее:

1. Установить новый БОФД в ККТ. Подсоединить ФН.
2. Поставить технологическую перемычку на **контакты 6,7** (для версии **GSM - X5**, для версии **Wi-Fi - X4**).



3. Сменить заводской номер, прошитый в БОФД, на номер, указанный в документах на ремонтируемую ККТ.

3.1. Включить ККТ и войти в режим просмотра заводского номера см. п.4.3.12 (режим 7 подрежим 12).

3.2. Войти в режим редактирования, нажать клавишу **«Пр.итог»**, и ввести заводской номер.

3.3. Нажать клавишу **«Итог»**, введенный номер будет распечатан - проверьте правильность.

4. Переписать в БОФД сведения о проведенной регистрации из ФН (эти данные хранятся в БОФД в специальной области памяти).

4.1. Не снимая перемычку, войти в режим работы с регистрационными данными п.4.3.11 (режим 7 подрежим 11).

4.2. После нажатия клавиши **«Итог»** регистрационные данные из ФН будут переписаны в БОФД.

ВНИМАНИЕ!

Настройки ККТ (кассиры, отделы, параметры связи с ОФД) таким образом, не копируются, их надо ввести заново, либо перенести со старого БОФД (если его состояние позволяет) через USB флэш-накопитель.