
Инструкция по подключению ККТ Онлайн « Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф» к программам системы «1С:Предприятие»


І. Перед настройкой в программе системы «1С:Предприятие»

Перед настройкой подключения ККТ к программам системы «1С:Предприятие» необходимо определить к какому виртуальному интерфейсу подсоединилась ККТ, для этого в диспетчере устройств Windows нужно найти «Устройство с последовательным интерфейсом USB (COMx)».




II. Порядок подключения ККТ к программам «1С:Предприятие»

1. Скачать со страницы сайта производителя http://incotexkkm.ru/forum текущую версию драйвера "Драйвер режима ФР для ККТ Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф" и запустить драйвер на установку:



Следуя инструкциям установщика установить драйвер:



2. Скачать со страницы сайта производителя http://incotexkkm.ru/forum интеграционную библиотеку для подключения драйвера к программам системы «1С: Предприятие» по стандарту «1С-Совместимо» MercuryKKT1C IntegrationLibrary 1000.zip


Zip-архив интеграционной библиотеки распаковывать не нужно!

3. Запустить программу системы «1С:Предприятие»

Внимание! Версия технологической платформы 1С должна быть 32-битной! При установленной на ПК 64-битной операционной системе технологическая платформа 1С должна быть установлена в каталоге «C:\Program Files (x86)\1cv8»


Настоящая инструкция демонстрирует подключение и настройку ККТ «Меркурий-119Ф» к программам системы «1С:Предприятие» на примере конфигурации 1С Розница 2.2.6.30.

Выбрать с помощью меню «Администрирование»/ «Подключаемое оборудование»




Затем выбрать раздел «Подключаемое оборудование» ₩ * Начальная страница Настройки подключаемого оборудования **Правное** ← → Настройки подключаемого оборудования Маркетинг Изменения 54-ФЗ Подключить кассы к оператору фискальных данных Все о 54-ФЗ и переходе на онлайн-ККТ Сервис «1С-ОФД» обеспечит удобное подключение ваших С 1 июля 2017 года можно будет использовать только те ККТ касс к оператору фискальных данных без наценок к официальной стоимости услуг ОФД которые передают данные о продажах в ФНС чег фискальных данных (Федеральный закон 54-ФЗ). Продажи Настройка сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, фискальных регистраторов и иного оборудования Рабочие места Рабочее место текущего сеанса Рабочие места с подключенным оборудованием. Выбор рабочего места, подключе и настройка оборудования которого, производились ранее. Подключаемое оборудование Использовать подключаемое оборудование Администрирование весы, сканеры штрихкода, эквайринговые терминалы и т.д. Шаблоны работы дисплея покупателя Шаблоны регистрации новых дисконтных карт Шаблон создания новых дисконтных карт при считывании магнитного кода или штрихкода. Форматы записи кодов магнитных карт Настройки распределения выручки по секциям ФР Информация о распределении выручки по секциям фискального регистратора используемых при формировании фискальных документов. Информация о формате кодов всех видов магнитных карт, применяемых в магазине. Оборудование Offline Обмен с подключаемым оборудованием Правила обмена с подключаемым оборудованием Использование правил обмена с оборудованием Offline. Правила для выгрузки информации о товарах в весы и кассы кКМ Необходимо для использования касс ККМ, весов с печатью Соответствие видов оплаты с KKM Offline Правила подстановки вида оплаты при загрузке данных из ККМ Offline.


В открывшейся форме нажать кнопку «Драйверы оборудования...» Подключение и настройка оборудования




И далее нажать кнопку «Добавить новый драйвер из файла»




Затем в открывшемся диалоговом окне выбрать файл zip-архива скачанной интеграционной библиотеки:






Затем на форме «Драйверы оборудования: Драйверы оборудования» раскрыть группы Подключаемый по стандарту «1С:Совместимо» / «ККТ с передачей данных» и открыть форму «Инкотекс: ККТ Меркурий с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)»




Затем нажать кнопку «Функции», выбрать подменю «Загрузить файл драйвера» и еще раз в открывшемся диалоговом окне выбрать файл zip-архива скачанной интеграционной библиотеки MercuryKKT1C IntegrationLibrary 1000.zip, затем нажать иконку сохранения.




После чего появится подменю «Установить драйвер», которое нужно нажать.


В результате данных операций драйвер должен установиться в программе «1С: Предприятие»:




Нажимаем кнопку «Записать и закрыть»




Возвращаемся к странице «Подключение и настройка оборудования», выбираем «ККТ с передачей данных» и нажимаем кнопку «Создать»:




В открывшемся окне «Экземпляр подключаемого оборудования (создание)» в поле «Драйвер оборудования» выбираем «Инкотекс: ККТ Меркурий с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)»:




Заполняем обязательные поля «**Организация**» и «**Наименование**» и нажимаем кнопку «**Записать** и **закрыть**»




На странице «Подключение и настройка оборудования» выбираем «'Инкотекс: ККТ Меркурий с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)'» и нажимаем кнопку «Настроить...»:




В открывшемся форме «Оборудование: Инкотекс: ККТ Меркурий с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)'» заполняем необходимые для подключения ККТ поля: «Модель», «Порт», «Скорость» и нажимаем кнопку «Тест устройства». В случае корректного заполнения указанных полей получаем сообщение «Тест успешно выполнен. Устройство готово к работе.»







В открывшейся форме заполнить обязательные поля: в «Тип кассы» выбрать «ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистратор или АСПД, принтер чеков», в «Подключаемое оборудование» выбрать 'Инкотекс: ККТ Меркурий с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)', «Наименование» и нажать кнопку «Записать и закрыть».



На этом подключение и настройка ККТ в программе системы «1С:Предприятие» закончена.