

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ И РЕМОНТУ ККТ ПИОНЕР-114Ф.

Если у вас версия файловой системы (ФС) 2.51.28 или выше, то необходимо пропустить пункт 1 и сразу перейти к пункту 2 данной инструкции.

| Пункт. | Содержание |
|--------|---|
| 1 | Используя программатор прошить загрузчик версии 18 (файл ProjectBoot_10518.bin). |
| 2 | Если ФН отключен, то подключить ФН. |
| 3 | Используя USB флэшку прошить очередную актуальную сборку (по состоянию на 06/2017 это ФС: 2.52.30, ПО: 2.0.85). Смотрите требования к размещению файлов на флэшке. Обратите внимание, что для ККТ с Ethernet модулем и ККТ с Wi-Fi модулем файлы обновления различные. Главное не перепутать, иначе придется прибегать к программе "Чистильщик". |
| 4 | Если ККТ после обновления проинформирует вас о несовместимости данных, то следует нажать клавишу "сброс". Ожидать окончания процедуры перехода. |
| 5 | Для Ethernet варианта подключить LAN патч-корд к ККТ и перезагрузить. Для Wi-Fi варианта войти в настройки Wi Fi и произвести подключение с сети. Path cord |
| 6 | Из раздела ККТ «Администратор / Настройка / Печать настроек» распечатать настройки сети. |
| 7 | Для версии ККТ с ФС: 2.52.30 следует использовать программу PioneerUtility30.exe. |
| 8 | Произвести настройки IP соединения в программе Pioneer Utility30 в разделе «настройки / Адрес ККМ». |
| 9 | Запустить процедуру проверки (раздел "Проверка"). Код доступа 6935. При самостоятельном запуске процедуры "Проверка" пользователь несет ответственность за введенные им данные. Не верно введенные данные пользователем могут повлечь за собой разрушение данных в ККТ: журналах, начальных установках, настройках связи с ОФД, настройках обмена с ФН. |
| 10 | Следовать указаниям мастера, внимательно проверяя все поля и данные. Информация об ошибках выводится наверху (под заголовком страницы мастера). Если данные в полях не верны, то необходимо от редактировать данные. |
| 11 | Перезагрузить ККТ. |
| 12 | Проверить аппарат визуально и программой, при необходимости скорректировать настройки. |
| 13 | Внимание , настройки принтера, сканера, клавиатуры, дисплея, паролей пользователей приведены к заводским значениям. |