

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
	40	Подключение к точке доступа Wi-Fi	Ц 1	0 – не подключаться; 1 – подключаться при включении питания;* 2 – подключаться по мере надобности
	41	Зарезервировано		
	42	Функция клавиши {B3}	Ц 1	0- нет функции 1- оплата электронными* 2- оплата аванс 3- оплата кредит 4- оплата иной формой оплаты
	43	Функция клавиши {>}	Ц 1	0- нет функции 1- оплата электронными 2- оплата аванс* 3- оплата кредит 4- оплата иной формой оплаты
	44	Функция клавиши {<}	Ц 1	0- нет функции 1- оплата электронными 2- оплата аванс 3- оплата кредит* 4- оплата иной формой оплаты
	45	Функция клавиши {BB}	Ц 1	0- нет функции 1- оплата электронными* 2- оплата аванс 3- оплата кредит 4- оплата иной формой оплаты

Таблица № 3 Кассиры

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1	1	Пароль	Ц 8	0...99999999