



59 00.01.587 АВЛ

Справ. N	Перв. примен.
	АВ/ЛГ 485.10.00

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дуб.	Подп. и дата



Обозначение	Наименование	поз. 16
485.70.00	Меркурий - 010 УЗЛ	485.71.00
-01	Меркурий - 010 УЗ	-01



Обозначение	Откуда идет	Куда поступает	Примечание
1	поз. 1	1	поз. 16
2	поз. 1	2	поз. 16
3	поз. 1	3	поз. 16
4	поз. 2	L	поз. 16
5	поз. 2	N	поз. 16

1. Размеры для справок.
2. Электромотож выключатель согласно таблице соединений.
3. Маркировать дату выпуска и заводской номер на шильдике поз. 17.
4. ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
5. Обозначение проводов и контактов показано условно.
6. Шильдик поз. 17, наклейку гарантийную поз. 8 клеить к корпусу поз. 2 на собственную клеевую основу. Перед приклейкой снять с клеющей поверхности защитный слой бумаги.
7. Остальные ТТ по ОСТ 4.ГО.070.015.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Зарядно-питающее устройство	Лит.	Масштаб
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Сборочный чертеж	Лист	Масштаб
Л. контр.	Л. контр.	Л. контр.	Л. контр.	Л. контр.	Л. контр.	Л. контр.	Л. контр.
И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.
Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.

АВЛГ 485.70.00 СБ