

Перв. примен.		Справ. N		Инв. N инв. N		Взам. инв. N		Дата		Лист		Листов	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание							
							<u>Документация</u>						
A3			АВЛГ 485.20.00 СБ	Сборочный чертеж									
A4			АВЛГ 485.20.00 ИН	Инструкция по настройке									
A4			АВЛГ 485.20.00 ПСИ	Инструкция по приемо-сдаточным испытаниям									
A4			АВЛГ 485.20.00 ТИ	Инструкция по технологическим испытаниям									
A4			АВЛГ 485.20.00 ПС	Паспорт									
							<u>Сборочные единицы</u>						
A4	1		АВЛГ 485.21.00	Преобразователь		1 шт. Доп. зам. на поз.2							
A4	2		АВЛГ 485.21.00-01	Преобразователь		1 шт. Взамен поз.1							
							<u>Детали</u>						
A4	3		АВЛГ 409.45.06	Наклейка гарантийная	2								
A4	4		АВЛГ 485.20.01	Шильдик	1								
A4	5		АВЛГ 485.20.02	Эмблема	1								
							<u>Стандартные изделия</u>						
	7			Винт 3x16.01.019 ГОСТ 10621-80	4								
							<u>Прочие изделия</u>						
	8			Корпус в сборе ISC-EI-6609	1								
<div style="float: right; font-size: 2em;">АВЛГ 485.20.00</div> <div style="clear: both;"></div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Зам. АВЛГ 485.48</p> <p>Изм Лист N докум. Подп. Дата</p> <p>Разраб. Маликов</p> <p>Пров. Величкин</p> <p>Н. контр. Орлов</p> <p>Утв. Кузин</p> </div> <div> <p>Адаптер сетевой "Меркурий 08M"</p> </div> <div> <p>Лит. Лист Листов</p> <p>1</p> </div> </div>													